# Monitoramento SAJ

## 1- Download do Aplicativo

1.1- Na loja online do seu sistema operacional procure pelo aplicativo Elekeeper, irá aparecer "Elekepeer", aperte no botão Instalar.



1.2- Após a instalação aperte o botão "Abrir"



# 2- Configuração Wi-Fi do Datalogger

No nome e na senha da rede Wi-Fi não pode ter caracteres especiais, como: ponto, virgula, espaço, underline, traço, entre outros. E os dataloggers só aceitam a rede wi-fi 2.4Ghz.

2.1- – Acessando o aplicativo, ele irá solicitar para selecionar um nó de rede. Clique na opção "Nó internacional" e aperte em "confirmar".

) siste corres correte	ema ligar-se-á a pondente, por f o.	o servidor da região avor selecione o
0	Nó chinês Aplicável para u continental	suários na China
8	<b>Nó europeu</b> Aplicável para u	suários na Europa
3	Nó internacio Aplicável para u Norte, América o e outros países	o <b>nal</b> suários na América do do Sul, África, Oceania e rediões da Ásia
	Ajuda	Confirmar

2.2- na tela inicial no canto superior direito pressione o botão com °°° , aperte na opção "ligação local"

•••
🗊 Idioma
Nó de rede
Nome do utilizador/e-mail
Nome do utilizador/e-mail
Palavra-passe Introduza a palavra-passe 🛩
Registar Esqueci-me da palavra-passe?
Iniciar sessão Demonstração do visitante

2.2 – Será solicitado uma senha de acesso, utilize saj\_admin e aperte em "confirmar".

` <i>ب</i> ار>ke	eeper
Nome do utilizador/e	-mail
Nome do utilizador/e	-mail
Introduza a	palavra-passe
24	
Cancelar	Confirmar

2.3 Selecione o método de ligação "Bluetooth" e aperte em "PASSO SEGUINTE". Caso o bluetooth estiver desativado, o aplicativo irá solicitar a permissão para ligar, aperte "Permitir".

08:45 🕲 🖪 📥 🔹	💐 🕾 🖽 .il 99% 🛢	< Bluetooth
< Método de liga	ção	
Selecione um método de ligação		Dispositivos emparelháveis 🖏
Bluetooth	Wi-Fi	
Nota:		
<ol> <li>Ligue o inversor e o Bluetooth c</li> <li>Garanta uma ligação segura do comunicação:</li> </ol>	lo telemóvel; módulo de	
contantouçus,		
		Eleberrar esté selicitande para atiurs e
		Bluetooth.
PASSO SEGUIN	ТЕ	Negar Permitir

2.4 – Identifique o sinal do seu inversor, o nome será micro e os últimos dígitos do serial do seu inversor.

#### Ex: Micro:25799

Após ter localizado o sinal do seu inversor, de um click para partir para o próximo passo.



2.5 Pressione no campo onde é mostrado o serial do seu datalogger.

\_



2.6 – No canto superior direito, aperte no ícone da engrenagem e clique na opção "Configuração de Wi-fi".

Módulo de comunicação	Kodulo de comunicação
Modelo do módulo WiFi-IN-A2	Definições do modo do módulo
Código do produto3080000100114400Versão do firmwarev1.008Versão do hardwarev1.002	🛜 Configuração de Wi-Fi
Modos de funcionamento wifi	Definições do sistema de comunicação
I-FI_	👬 Diagnóstico de rede
ar up lereço MAC f0:f5:bd:88:a9:44	Restaurar definições de fábrica
10.1.1.117 scara 255.255.2	🕑 Reiniciar módulo
10.1.1.1	
SID do router Techlux	Configurações de Relatório
SSID do router f4:92:bf:03:6a:79	
nal do router -48dBm	

2.7 Clique no ícone uma seta para baixo e pressione na rede que deseja vincular o datalogger. No campo abaixo coloque a senha do Wi-fi.

10:44 🖲 🎇 🗹 🔹	¥ 🗊 ₩ .il 93%∎	10:44 🖻 🖲 🌫	•	₩ 🖘 🞬 .⊪ 93% 🖿	
		Selecionar router			
Configuração de Wi	Selecione o router que requer a configuração de rede				
		Techlux		<del>،</del> ج	
Password	- Î	PERSIS-CARLO	5	• 🙃	
		caetano		• (*	
Nome da rede Techlux	$\sim$	HF-A21x_AP		• 🜩	
		TL Vivo 2.4		• ?	
Palavra-passe do router	~~	Internet5g		ê 😨	
		DIRECT-D3-HP I	/428fdw LJ	ê 🔶	
		Londrinet		• 🔶	
		TL Vivo		• 후	
GUARDAR		Alexandra			
		VISITANTE_5G		• 🔶	
		DIRECT-f2Tech	Logistica	• 守	
		MI-3190124310	0006		
		QE4212560900	88	• 🙃	
		VIVOFIBRA-4ED	2	• 守	
		DIRECT-25-HP		• 🗟	

2.8. Com todos os dados preenchidos aperte no botão "GUARDAR". Se a configuração deu certo será exibido a mensagem "Configuração bem-sucedida".

\_

Configuração de Wi-Fi	
SSID Password	
Nome da rede Techlux	$\sim$
Palavra-passe do router	>74
GUARDAR Configuração bem-sucedida	

### 3 -Criar a conta do cliente final

3.1 – Acesse o aplicativo Elekeeper logado na sua conta de integrador e na barra inferior aperte em "Serviço".

\_

OBS: Para criar a conta de integrador entre em contato com o suporte da Techlux.

.»l.»keep	per		⊜ <
0.0 kwh Energia total pr	roduzida	0.0 Total de	kWp e capacidade da
<b>0.0</b> kWh Hoje	<b>0.0</b> kWh Este mês		0.0 kWh Ano atual
Instalação	0 Total		0 % Taxa de funciona
	0 Normal	•	0 • Alarme
	Offline		Não monitorizado
Inversor	0 Total		0 % Taxa de funciona
0	0 Normal	•	0 • Alarme
	0 Offline	•	0 Não monitorizado
		10.2	
Início	Gestão	Serv	iço Perfil

3.2– No próximo campo, clique na opção "Os meus clientes". E aperte em "Registre a conta do proprietário"

	Ser	viço	
Depurar			
Processa mento de alarmes	Z Configuração remota		
Serviço Co	mum		
٩	8	<b>e</b>	beta
Verificação de garantia	Os meus clientes	de instalações	SOH da bateria
Serviço pós-venda	Definições de tarifas de		

3.3 – Preencha todos os dados solicitados e marque a opção "Obtive a autorização do utilizador".

\_

14:55 🖪 🞞 🖬 🔹		💐 🖘 🎬 💵 49% 🛔
<	Criar conta	
Nome do utilizado	or	
Introduza		
País/região		
Selecione		>
Fuso horário		
Selecione		>
E-mail <sup>①</sup>		
Introduza um e	e-mail válido	
Palavra-passe ①		
Introduza		
Obtive a autoriza	ção do utilizador	
Sim, mantenham ofertas.	-me atualizado sobr	e notícias, eventos e
Se o conteúdo in terceiros, peça a	troduzido envolver d utorização com ante	lados pessoais de cedência.
	Registar	

3.4 – Com a conta do usuário final criada, aperte no botão "Criar instalação para o proprietário".

	Techluxteste techlux@techlux.com	17/10/2024		
Eliminar Criar instalação para o proprietário				

3.5 – No próximo campo, será solicitado para inserir ou escanear o Serial do inversor. No canto direito terá um ícone azul, aperte nele para escanear. Com o número de série preenchido, aperte em "Prossimo".

< Criar instalação para o		15:47		■ 41 念 溜 .41 69% ■	
Proprietário da instalação	Techluxteste	< Cria	r instalação	para o	
Introduza o número de série	8	Proprietário da in	nstalação		
Suporta o código SN do inversor/monito de carga/código SN do módulo de com	pramento unicação	Introduza o nú Suporta o núm	mero de série nero de série do r	módulo SN/SE	E c do
		Dispositivo1 Número de sér Capacidade do	rie o dispositivo ③	2.2	<b>e</b> kWp
			Prossimo		

3.6 – Preencha todas as informações solicitadas para criar a planta.

3.6.1 – No campo "País/região", selecione "Brazil" e no "Fuso horário da instalação" coloque a opção "Brasília".

3.6.2 – No campo "Endereço detalhado", aperte no ícone azul a direita para puxar a sua localização atual.

0.7		BRL	Ý
* País/região			
Brazil			>
* Fuso horário da instalação			
(UTC-03:00) Brasilia			>
* Endereço detalhado			
Introduza a morada detalhada	Ø		0
Função de monitorização de carga			
Desligado			

3.6.3 – No campo "Tipo de utilização", clique na opção "utilização residencial.

3.6.3 – No campo "Tipo de rede", pressione no campo "Autoconsumo e exportar energia excedente para a rede".



3.6.4 - Em "Método Financeiro", clique na opção "Pagamento total do proprietário".

Pagamento total do proprietário

3.6.5 – Com todos os campos preenchidos aperte em "Criar instalação" para finalizar a criação da planta.

### 4 - Configuração da função de previsão meteorologia

4.1 – Acessando o aplicativo no logado na sua conta de integrador, aperte no botão "Gestão" e clique na planta em que deseja ativar a função.

\_



4.2– Na tela inicial da planta, no canto superior direito aperte no botão <sup>°°°</sup>, e pressione na opção "Meteorologia".



\_

4.3 – Para ativar a função, marque a opção "Previsão meteorológica".

